

Bote		Motor	
Nome	Paraíso 2016	Marca	Envirude
Inscrição	3813899900	Modelo	E-TEC 75HP (E75DSL)
Marca/Modelo	FX 580	Potência	75 HP
Comp. / boca	5,8 m / 2,26 m	Peso	145 Kg
Peso	365 Kg	Cilindros	3 inline
Cap. pessoas	1 + 5	Tipo	2 tempos
Partições de ar	5 (1 proa+4 laterais)		Injeção direta

Reservatório de combustível		Reservatório de óleo motor	
Combustível	Gasolina	Óleo motor	DX50
Capacidade	50 litros	Capacidade	1 litro
Local	Tanque externo	Local	Interno ao motor

Trim	
Ajustes	No manete (ok) e no motor (não funciona)
Trava p/ transp.	Mover abrindo a haste da trava. Abaixar o motor até travar

Elétrica	
Bateria	12 V - localizada abaixo do banco, à frente da torre
Para ligar motor	Ligar energia (chave laranja); Ligar motor (chave do motor)
Bomba de água	Ligada direto na bateria
Luz de navegação	Presentes
VHF fixo	Não operacional

Painel de comando	
Alarmes	Sem óleo, óleo baixo, aquecimento, falha no motor
Interruptores	Buzina, luz painel, luz navegação, bomba porão (desconnect.)



Descendo o bote

1. Retirar o plaqueiro elétrico
2. No mar, após a descida, lavar o engate, as rodas, os cubos das rodas, o eixo e o feixe de molas.

Antes do uso

1. Encher as bananas
2. Verificar nível de combustível
3. Verificar o nível do óleo motor
4. Testar a bomba de água

Após o uso

1. No mar, adoçar o motor por 5 min, lavar para tirar o sal do motor e do bote.
2. Tirar água do deck. Tirar água interna no casco.
3. Diminuir a pressão do inflável
4. Procurar deixar na sombra, em local fresco (preserva a cola do inflável)

Antes do transporte

1. Esvaziar o inflável.
2. Descartar a gasolina do tanque
3. Levantar o motor e travar com trava
4. Amarrar o motor reto (para não virar lateralmente)